







IDEAL

NÁVOD K OBSLUZE ČISTIČKY VZDUCHU a Záruční list

IDEAL ACC 55









Úvod


Gratulujeme vám k zakoupení ACC 55.

Tento přístroj čistí a zvlhčuje ovzduší v jednom kompletu. Vysoce účinný čistič vzduchu je vybaven třídlým filtračním systémem, který zbavuje vzduch zápachu, prachu, pylu a nečistot. HEPA filtr také účinně zmírňuje mnoho forem obtíží způsobené alergiemi. To zahrnuje sennou rýmu nebo alergické reakce na roztoče v prachu a prachu z domácnosti.


ACC 55 je vybaven pohodlnou obsluhou kde si stačí vybrat požadovanou úroveň výkonu. Hladina hluku je snížena do té míry, že lze použít ACC 55 i v noci v ložnici. Díky integrovanému kontejneru na vůně, si můžete vytvořit své vlastní wellness klima.

Příjemný pocit s vaším novým ACC 55


Rozsah dodávky




ACC 55




1x aktivní Carbon filtr




2x HEPA filtr



1x výparník (balení)



1x kontejner na vůni



Tištěný návod

Bezpečnostní podmínky



- Postupujte podle pokynů v této příručce. Dbejte na to, aby se minimalizovalo riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
- Používejte pouze takovou elektrickou zásuvku s napětím 220 - 240 V.
- Neupravujte ani neopravujte sami. Veškeré opravy by měly být provedeny specializovaným technikem.
- Zapojení přístroje je polarizované, neotáčejte zástrčku, nezasouvejte zástrčku silou. V případě, že zástrčka nejde zastrčit, zkuste ji zasunout obráceně. Pokud máte stále potíže, s vložením zástrčky obraťte se na elektrikáře, aby zkontroloval, případně nainstaloval správnou zásuvku.
- Upozorňujeme, že během provozu napájecí kabel nesmí být zalomený nebo poškozený. Kabel musí být veden tak, aby o něj nikdo nemohl klopýtnout. Netahejte kabel.
- V případě delších přestávek při používání přístroje nebo na jeho přemístění odpojte kabel ze zásuvky.
- Nezapojte do zásuvky mokréma rukama.
- Nemyjte stroj petrolejem nebo ředidly nebo přípravky proti hmyzu.
- Při čištění nepoužívejte žádnou těžkou kapalinou, benzín, ředidlo nebo leštící pastu, protože můžete poškodit povrchy zařízení.
- Nikdy nevystavujte přístroj dešti, vodě, vlhkosti nebo vysoká vlhkosti. Neumísťujte přístroj v koupelně, kuchyni vedle myčky nebo dřezu.
- Nestrkejte prsty do vstupu a výstupu zařízení.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořící cigarety, svíčky nebo jiných otevřených plamenů a jisker. Přístroj není určen pro odstranění škodlivých plynů, např. kysličník uhelnatý.
- Neblokujte vstupy a výstupy zařízení. Nesušte prádlo a podobně.
- Nepoužívejte přístroj v místech, kde se vyskytují olejové výpary.
- Nikdy nepoužívejte přístroj bez kazetových filtrů.
- Použijte poskytované originální komponenty k provozování tohoto zařízení.




Tento návod s jeho doporučeními a instrukcemi musí být k dispozici po celou dobu provozu.



Obaly, například fólie uložte mimo dosah dětí! Možnost udušení

Přehled a popis součástí



A	Čelní kryt
B	HEPA filtr
C	Aktivní uhlíkový filtr
D	ACC 55
E	Odpařovací kazeta
F	Levý zásobník na vodu
G	Pravý zásobník na vodu

Uvedení do provozu (obrázek 1-6)

- Sejměte čelní kryt.
- Odstraňte ochrannou fólii, z dodaného filtru z aktivního uhlíku.
- Vložte filtr s aktivním uhlíkem do držáku v přístroji.
- Nasadte čelní kryt.
- Naplňte nádržky na vodu studenou vodou z vodovodu.
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky a zapněte ACC 55

Správná poloha

- Nastavte čelní stranu daného zařízení vždy do otevřeného prostoru tak, aby vlhký vzduch neproudil na zeď nebo citlivé předměty, které vlhkost může poškodit.



- Ujistěte se, že vzduch může být volně nasáván zpět do ACC 55. Proto na přístroj nepokládejte žádné předměty. Miska na vodu je velmi plochá. Postavte ACC 55 jen na stabilní a rovný povrch. Nedodržení může mít za následek poškození vodou z vytékání vody a zvyšování odpařování. Pro vyšší výkon ve velkých místnostech lze zvýšit odpařování ACC 55 umístěním v blízkosti radiátorů ústředního topení.



- Musí být dodržena minimální vzdálenost 30 cm a musí být zachována maximální teplota 50 ° C a nesmí být překročena!

Stupně provozu

ACC 55 nabízí tři stupně výkonnosti pro následující situace:

- Úroveň I: velmi klidná, pro noční režim, v dětském pokoji nebo v ložnici.
- Úroveň II: vhodné pro nepřetržitý provoz s vysokou cirkulací vzduchu.
- Úroveň III: rychlé čištění s maximální cirkulací vzduchu.

O použití k dodanému obalu na parfém

Součástí ACC 55 je kontejner na parfém. Lze použít komerčně dodávané vůně například, pro vonné lampy.



- Vonné látky nikdy nepoužívejte přímo do vodních nádrží nebo na misku s vodou. Může dojít k poškození plastů, které jsou použity na dílech ACC 55. Hrozí propadnutí záruky!


Pokud použijete parfém, odeberte kontejner filtru s aktivním uhlím. Tento filtr jinak naruší účinek vůní. Filtr s aktivním uhlím vložte zpět, když je vůně parfému vyčerpaná.

Použití kontejneru parfému (obrázek 7-9)

- Odstraňte kryt na horní straně ACC 55.
- Energickým stisknutím boční ochranné známky kontejneru parfému
- Umístěte spodní částí, ve které je držák parfémového kontejneru.
- Vložte vatový tampon v parfémovém kontejneru a zakápněte parfém.
- Nasadte víko na parfémovou nádobu.

Čištění, údržba a náhradní díly

Intervaly pro údržbu a výměnu filtru

Název	interval	 strana
Odkapávací miska, čistit	týdně	9
Výparník, výměna	2-3 měsíce	10
Filtr aktivní uhlík, výměna	3-6 měsíců	10
Hepa filtr, výměna	1x ročně	11

Rutinní péče

Pravidelná údržba a čištění je předpokladem pro hladký a bezporuchový provoz. Doporučená čištění a intervaly údržby mohou lišit v závislosti na kvalitě čištěného vzduchu a kvalitě vody provozní doba se může lišit. Totéž platí pro výměnu filtrů, které jsou součástí spotřebního materiálu.

Čištění povrchu ACC 55

Pro vnější čištění je doporučeno použití trochu přípravku na mytí nádobí a měkký hadřík.



Před čištěním musí být odpojen napájecí kabel ze zásuvky. Jinak můžete být ohroženi na životě při úrazu elektrickým proudem!

Čištění misky na vodu (obr. 10)

Z hygienických důvodů se musí miska na vodu čistit jednou týdně. Teprve tak budete účinně předcházet tvorbě bakterií a spor. Pro čištění se doporučuje používat přípravek na mytí nádobí a měkký nylonový kartáč.



Miska na vodu není vhodná pro mytí v myčce.

- Vyjměte nádržku na vodu.
- Uvolněte černé držáky vlevo u zásobníku vody.
- Zvedněte z ACC 55 misku na vodu.
- Důkladně vyčistěte misku na vodu.
- Vložte jednotku zpět do přístroje.

Odpařovací kazeta

Odpařovací kazeta je smáčena vodou ze zásobníků vody a pak je zvlhčený proud vzduchu, který zlepšuje životní prostředí vydán do prostoru. Zbytky, které jsou ve vodě mohou znečistit odpařovací kazetu. Pravidelná výměna je předpokladem hygienického provozu a dostatečné odpařovací kapacity. Jako vodítko, by se měla odpařovací kazeta měnit za 2 až 3 měsíce. Silně znečištěná nebo na vápno bohatá voda výrazně snižuje výkon odpařování (například tím, že se jedná o tvrdou vodu), je potřeba kazetu vyměnit předčasně. Věnujte kontrole odpařovací kazety pozornost a provádějte ji proto pravidelně.

Objednací číslo výparníkové kazety 8710 006 pro objednání se obraťte na svého prodejce nebo na náš internetový obchod: www.opus.cz

Výměna odpařovací kazety (obr. 11 - 14)

- Vypněte ACC 55 a odstraňte přední kryt. **Síťový kabel odpojit!**
- Vyjměte spodní HEPA filtr.
- Odstranit opotřebenou kazetu odpařování. Můžete s ní nakládat jako s běžným domácím odpadem.
- Napište aktuální datum na podpisové pole nové výparníkové kazety.
- Vložte novou kazetu výparníku.
- Vložte spodní HEPA filtr.
- Nasadte čelní kryt.
- Zapněte ACC 55.

Filtr s aktivním uhlím

Filtr s aktivním uhlím odstraňuje pachy jako kouř, smog nebo kuchyňské pachy. Pravidelná výměna je předpokladem pro hygienický provoz a efektivní čištění vzduchu. Jako indikace nefunkčního filtru s aktivním uhlím je výměna po 3 až 6 měsících. Na silně znečištěné ovzduší (například v kuchyni) je nutné počítat s dřívější výměnou. Měli byste uhlíkové filtry proto pravidelně kontrolovat. Znečištěný filtr také poznáte v případě pochybností pomocí vašeho nosu: nasycený filtr s aktivním uhlím se vyznačuje nepříjemným zápachem.

Nový filtr s aktivním uhlím katalog č. 8710 008 obraťte se na vašeho prodejce nebo můžete objednat v našem internetovém obchodě: www.opus.cz

Výměna filtru s aktivním uhlím (obr. 15-17)

- Vypněte ACC 55 a odstraňte přední kryt. **Síťový kabel odpojit!**
- Odstraňte opotřebený filtr s aktivním uhlím a zlikvidujte jej jako běžný domácí odpad.
- Napište aktuální datum na podpisové pole nového filtru s aktivním uhlím.
- Vložte nový filtr s aktivním uhlím.
- Nasadte čelní kryt.
- Zapněte ACC 55.

HEPA filtr

HEPA filtry odstraňují pevné částice ze vzduchu, které znepráhýmňují, a ovlivňují pohodlí. Patří mezi ně domovní prach, roztoči nebo pyl. Pravidelná výměna je předpokladem hygienického provozu a účinného čištění vzduchu. Tyto dva HEPA filtry je potřeba minimálně každoročně vyměnit. V místech se silným znečištěním ovzduší (například v městské oblasti), je dřívější výměna nutná. Spotřebované HEPA filtry mají odlišné zabarvení.

Nový HEPA filtr katalog č. 8710 007 (pár) obraťte se na svého prodejce nebo je naleznete v našem internetovém obchodě: www.opus.cz

Změna HEPA filtr (18-20)

- Vypněte ACC 55 a odstraňte přední kryt. **Síťový kabel odpojit!**
- Odstraňte spotřebované HEPA filtry a nakládejte s nimi jako s domovním odpadem.
- Napište aktuální datum na podpisové pole nového HEPA filtru.
- Vložte nové HEPA filtry.
- Nasadte čelní kryt.
- Zapněte ACC 55.

Prohlášení

Zařízení je kompatibilní s CE a vyhovuje následujícím předpisům:

- 2014/35 / EU pro elektrickou bezpečnost
 - 2014/30 / EU pro elektromagnetickou kompatibilitu
 - 2002/95 / EC o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 - 2002/96 / EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
- Technické změny vyhrazeny.



Made in Czech Republic

Záruční podmínky

IDEAL přijímá na toto zařízení záruku od data nákupu.

Ustanovení záruky jsou naší reprezentací nastaveny.

- Je-li v záruční době vada materiálu nebo chyba konstrukce, IDEAL je dle svého uvážení opraví, nahradí, případně vrátí kupní cenu jednotky.
- Záruka může být uznána, pouze jsou-li dostatečné důkazy, jako je stvrzenka, za nákup případně jiný doklad který musí být předložen v rámci záruční reklamace. Záruční doba je aktivována.
- Záruka se nevztahuje na spotřební díly (filtry).
- Záruka je neplatná, pokud byly spotřební díly nesprávně použité (dle návodu k obsluze).
- Záruka je neplatná, pokud na přístroji není typový štítek

Předání nepoužívaný ACC 55

Vašemu prodejci pro správnou likvidaci. Případně požádejte prodejce o informaci pro více možností likvidace ve své komunitě, nebo požádejte městskou správu.

Části a doplňky

Náhradní díly jsou k dispozici prostřednictvím vašeho prodejce, kde můžete získat dokonce i ACC 55 na výměnu.

Pro výměnu použijte pouze originální díly výrobce. Veškeré opravy mohou provádět pouze profesionálové nebo zákaznický servis. To platí i pro poškozený napájecí kabel. Neprofesionální opravy by mohly být nebezpečné.



Při neoprávněné opravě Záruka zaniká.

Reprezentant pro technickou dokumentaci

Krug + Priester GmbH & Co KG

Simon-Schweitzer-Str. 34

D-72336 Balingen (Německo)

Technická data

Síťové napětí	230 V 50 Hz
Vhodné pro místnosti	až 55 m ²
Spotřeba energie (stupeň I, II, III)	22/25/34 W
Cirkulace vzduchu s aktivním uhlím (stupeň I, II, III)	140/190/270 m ³ / h
Cirkulace vzduchu, bez filtru s aktivním uhlím (etapa I, II, III)	150/220/290 m ³ / h
Odpařovací výkon (stupeň I, II, III)	140/190/250 g / h
Objem nádrže	8,4 l
Rozměry (D x Š x H)	550 x 330 x 600 mm
Hmotnost (vč. filtrů)	9,3 kg
Délka kabelu	2,6 m
Hluk (stupeň I, II, III)	35 až 55 dB (A)



Tato zařízení nemohou být odstraněna spolu s domovním odpadem!

Prosím předejte na určeném místě pro sběr a recyklace elektrických a elektronických zařízení k odborné recyklaci.

Toto zařízení je recyklovatelné!

Děkuji!

ZÁRUČNÍ LIST na 24 měsíců od data prodeje

Výrobní číslo

Daňový doklad:

Datum prodeje: 201

Záruční podmínky

Tato záruka slouží pouze jako dodatek k právům spotřebitele a tato práva žádným způsobem neomezuje. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku vada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část, či díly) bezplatně opraven nebo dle uvážení oprava provádějícího autorizovaného servisu vyměněn.

1. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení v originálním obalu), společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi, bude neprodleně po zjištění závady předán prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo autorizovanému servisu na vlastní náklady a riziko kupujícího. V případě odeslání výrobku v jiném než originálním obalu nenese servis ani výrobce žádnou zodpovědnost za poškození výrobku při přepravě. U výrobků a zařízení, u nichž by doprava do záruční opravy ve smluvní záruční lhůtě byla nepraktická, bude oprava provedena u spotřebitele, přičemž spotřebiteli budou účtovány pouze náklady na cestovné na místo opravy a zpět.
2. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo používáním nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
3. Bude-li během záruční lhůty porušena servisní plomba nebo vyměněná jakákoli část nebo díl výrobku za část, nebo díl, který není originální a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy.
4. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava nebo výměna dle úvahy opravy provádějícího autorizovaného servisu. Nebo výměna jeho částí.
5. Tento záruční list se nevztahuje na části s přirozeně omezenou životností.
6. Kupující, který uplatní nárok na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

! NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!

Záruční list bez čitelného data prodeje a výrobního čísla zařízení neopravňuje kupujícího k nároku na provedení záruční opravy.

Záruční servis:

OPUS Praha, s.r.o.

Podolská 557/102

147 00 Praha 4

Tel.: +420 241 430 084

e-mail: servis@opus.cz**Razítko a podpis prodejce:**

Rejstřík oprav

Poř. číslo	Datum přijetí	Datum ukončení	Popis závady	Podpis

Vhodné příslušenství



Ionic Silver Stick® pro ACC 55.
Vzhledem k anti-bakteriálnímu účinku stříbra je iontový Silver Stick®
Zajišťuje bez mikrobiální kvalitu vody v zařízení.



HEPA filtr pro jemný prach vzduchového filtru a čističky IDEAL ACC 55. efektivní filtrování jemných prachů, pylu a dalších alergenů, viry a bakterie, spóry plísní a cigaretový kouř. Balení obsahuje 2 HEPA filtry.



Filtr s aktivním uhlíkem pro vzduch čistší. Určený pro zvlhčovač IDEAL ACC 55. Absorbuje nepříjemné pachy a dokonce i chemické páry. Balení obsahuje 1 filtr s aktivním uhlíkem.



Výparník kazeta pro čističky vzduchu a vzduch zvlhčovače IDEAL ACC 55. Kazeta funguje na principu praktické a hygienické zásady studeného odpařování. Balení obsahuje 2 výparníkové kazety.

Technická výpomoc

OPUS Praha s.r.o.
Podolská 102, 147 00 Praha 4
Tel: **+420 241 430 084**
e-mail: servis@opus.cz

Autorizovaný servis

PRO-SERVIS s.r.o.
V Hlubokém 032
252 16 Nučice
mobil: **+420 602 367 133**
e-mail: pro-servis@seznam.cz